



PARTS BOOK

SPS/D-B1202 Series

Electronically Controlled
Button Sewing Machine
(Direct Drive Type)

PME-130624

Information

A. Parts Book 구성

Structure of Part Book

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

A Arm, Bed & Machine Body Mechanism
팔, 침대 및 외장품 관계

Ref. No	Parts No	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
A-1	GP-012842-03		Arm	이완	1	
A-2	GP-010073-06		Bed	침대	1	
A-3	GP-010102-00		Face Plate	면판	1	
A-4	GP-000386-1230		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	
A-5	GP-01174-4122		Screw(1.6x4"mm)	볼트	10	
A-6	GP-011011-1230		Rubber Cap For Face Plate	면판 고무패드	2	
A-7	GP-010014-1230		Caution Switch	경고 스위치	1	
A-8	GP-010107-00		Turn-up Lever Cover	날개커버	1	
A-9	GP-000208-1230		Screw(0.8x4"mm)	볼트(0.8x4")	1	
A-10	GP-01174-00		Bed Cover(L)	침대커버(좌)	1	
A-11	GP-01148-1230		Bed Cover(Gasket)	침대커버 가스켓(좌)	1	
A-12	GP-0043-1230		Screw(1.6x4"mm)	볼트(1.6x4")	14	
A-13	GP-0043-1230		Washer	와셔	2	
A-14	GP-01174-00		Bed Cover(R)	침대커버(우)	1	
A-15	GP-01174-1230		Bed Cover(Gasket)(R)	침대커버 가스켓(우)	1	
A-16	GP-000111-1230		Oil Tank Rubber Cap	오일 탱크 고무패드	1	
A-17	GP-01074-1230		Thread Guide with Three Poles	세극관 삽입기(조)	1Set	
A-18	GP-01074-1230		Thread Guide(L)	좌측 삽입기	1	
A-19	GP-01074-1230		Screw(0.8x4"mm)	볼트(0.8x4")	2	
A-20	GP-01074-1230		Thread Guide(R)	우측 삽입기	1	
A-21	GP-01074-1230		Arm Thread Guide Assy	이완 삽입기 삽입기(조)	1	
A-22	GP-01074-1230		Nut	너트	1	
A-23	GP-01074-1230		Thread Guide(L)	좌측 삽입기	1	
A-24	GP-01074-1230		Thread Guide(R)	우측 삽입기	1	
A-25	GP-01074-1230		Screen Tank Assy	실린더 탱크 조립체	1Set	
A-26	GP-01074-1230		Screen Tank	실린더 탱크	1	
A-27	GP-01074-1230		Screen Oil Window	실린더 기름 창	1	
A-28	GP-01074-1230		Screen Part	실린더 기름 창 부품	1	
A-29	GP-01074-1230		Part for Screen Oil Supply	실린더 기름 창 유공 부품	1	
A-30	GP-01074-1230		Screw(1.6x4"mm)	볼트(1.6x4")	1	
A-31	GP-01074-1230		Arm Upper Part Rubber Cap	이완 상부 고무 패드	2	
A-32	GP-01074-1230		Needle Ear Rubber Cap	바늘구멍 고무 패드	1	
A-33	GP-01074-1230		Rubber Cap(L)	고무패드(좌)	4	
A-34	GP-01074-1230		Rubber Cap(R)	고무패드(우)	4	
A-35	GP-01074-1230		Bed Rubber	침대 고무	1	
A-36	GP-01074-1230		Bed Rubber	침대 고무	1	
A-37	GP-01074-1230		Model (Screen)(M)	모델 스크린-중형	1	
A-38	GP-01074-1230		Model (Screen)(M)	모델 스크린-중형	1	
A-39	GP-01074-1230		Model (Screen)(L)	모델 스크린-대형	1	
A-40	GP-01074-1230		Model (Screen)(K)	모델 스크린-소형	1	
A-41	GP-01074-1230		Tap Cover	탭 커버	2	
A-42	GP-01074-1230		Tap Cover	탭 커버	1	
A-43	GP-01074-1230		Bobbin Winder Assy	실린더(조)	1Set	
A-44	GP-01074-1230		Bobbin Winder (Line Assy)	실린더 실선(조)	1	
A-45	GP-01074-1230		Bobbin Winder (Shut)	실린더 구동	1	
A-46	GP-01074-1230		Screw(0.8x4"mm)	볼트(0.8x4")	1	
A-47	GP-01074-1230		Screw(0.8x4"mm)	볼트(0.8x4")	1	
A-48	GP-01074-1230		Bobbin Winder	실린더 실선	1	
A-49	GP-01074-1230		Screw(1.6x4"mm)	볼트(1.6x4")	2	
A-50	GP-01074-1230		Bobbin Winder Action Ring	실린더 작용링	1	
A-51	GP-01074-1230		Bobbin Winder Lower Rubber Ring	실린더 하부 고무링	1	
A-52	GP-01074-1230		Bobbin Winder Lower	실린더 하부	1	
A-53	GP-01074-1230		Bobbin Winder Adjusting Plate	실린더 조정판	1	
A-54	GP-01074-1230		Screw(1.6x4"mm)	볼트(1.6x4")	1	
A-55	GP-01074-1230		Washer	와셔	1	
A-56	GP-01074-1230		Bobbin Winder Lower (Shut)	실린더 하부(정지)	1	
A-57	GP-01074-1230		Bobbin Winder Adjusting Assy	실린더 조정 조립체	1	
A-58	GP-01074-1230		Screw(0.8x4"mm)	볼트(0.8x4")	1	

Note: M=Heavy Material(중형), M=Medium Material(중형), MA=Automatic Heavy Material(자동 중형)
L=Light Material(경형), K=Soft Material(부드러운), EL=Large Shuttle Model(대 셔틀 모델)

①:관계 별 고유 코드

Unique code by mechanism

②:관계 별 고유 명칭

Unique name by mechanism

③:관계도

Explode view

④Ref.No.:파트별 고유 식별 번호

Unique identification number by part

⑤Parts No.:고유 제품 코드

Unique Product code

Ex)

구분 Category	Code	비고 remarks
구 부품 Old part	01-030C-1230	
신 부품 New Part	AS-000000-00	조(組) 파트 Set parts
	GP-000000-00	기구적 파트 Instrumental parts
	EP-000000-00	전기적 파트 Electrical parts

⑥Note:공지사항 표기 및 메모

Refers to notice and memo

⑦품

명:파트의 고유 품명

Name of Part:Unique name of parts

⑧Q'ty :파트의 수량

The number of parts

⑨Assembly no.:조(組) 파트의 식별 번호

Unique identification number by set part

Warning

1. 조에 속한 파트는 개별 조립 시 제품의 파손 또는 재봉 불량일 수 있어 해당 파트에 대한 주문 시에는 조 품목으로만 구입이 가능합니다.
2. 본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 매뉴얼로 사용 불가합니다.
3. 사전 예고 없이 사양이 변경 될 수도 있습니다.

1. The parts classified as ass'y items may cause damage to the machine or bad sewing when they are separately assembled. Hence, when they are ordered, they can be purchased as ass'y items only.
2. This is a parts book. It cannot be used as a manual.
3. Parts are Subject to change in Design Without Prior Notice.

Note

- 썬스타 제품의 부품은 아래 인터넷주소로 접속하시어 신청할 수 있습니다.
<http://www.sunstarcs.com>
- 가입된 회원께서는 썬스타 포탈 사이트에 로그인후 필요한 부품을 신청할 수 있습니다.
- 부품관리-발주관리-발주등록 항목에서 부품번호와 신청수량을 입력하여 등록하시면 발주가 됩니다.
- 부품번호를 모르시는 경우 파츠북 조회를 클릭하시고 사용하는 기종을 검색하여 선택하시면 해당 기종의 파츠북을 조회할 수 있습니다.
- 파츠북은 관계별로 구분되어 있으며 관계를 알고 있다면 부품 찾기가 용이합니다.

- You can make an order for the parts of Sunstar machine to connect internet address.
<http://www.sunstarcs.com>
- You can request for parts you want after login if you are a registered member.
- In parts Management - Order Management - Order Registration entry, you can place an order by entering the part number and quantity.
- If you don't know the parts number, click the parts book menu bar.
In a download list, you can read parts book by searching model you use.
- This parts book is classified by the mechanism, therefore you can find part easily.

Button S/M Model / 단추달이 봉기 모델

SPS/D-B1202-01

Sunstar Pattern System
썬스타 패턴 시스템

Series
시리즈

Name of Bar Tacking Sewing Machine
단추달이 재봉기명
S : Shuttle Hook
R : Rotary Hook

Button Type 용도 구분
01 : Small-Size Button, Standard
Wiper Type
(기구식 와이퍼형, 소형 단추용)
02 : Large-Size Button, Standard
Wiper Type
(기구식 와이퍼형, 대형 단추용)
03 : Small & Large Size Button,
Wiper Type
(솔레노이드식 와이퍼형, 소형 및
대형 단추용)

CONTENTS

목 차

I. Machine Part 기구 파트

A	Machine Body Mechanism 두부 및 외장 관계	6
B	Upper Shaft Mechanism 상축 관계	10
C	Lower Shaft Mechanism 하축 관계	12
D	Presser Plate Mechanism 누름판 관계	14
E	Thread Release & Thread Tension Mechanism 실 늦추기 및 실장력 관계	16
F	Wiper Mechanism 와이퍼 관계	18
G	Thread Trimmer Mechanism 사절 관계	20
H	X-Y Mechanism X-Y 관계	24
I	Button Clamp Mechanism 버튼 클램프 관계	26
J	Lubrication Mechanism 급유 관계	30
K	Table & Thread Stand Mechanism 테이블 및 실패꽃이 관계	32
L	Accessories Mechanism 액세서리 관계	34

II. Control Part 전기 파트

M	Control Box Mechanism 컨트롤 박스 관계	38
N	Operation Unit Mechanism 오퍼레이션 유닛 관계	42
Q	Cable Unit 케이블 관계	44


III. Option Part 옵션 파트

R	Option Part 옵션 관계	46
	Index 인덱스	48

A

Arm, Bed & Machine Body Mechanism

두부 및 외장 관계




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
A-1	CAB-AA001904		Arm	아암	1	May.24.11
	CAB-AA001903		Arm	아암	1	Oct.18.10
	CAB-AA001902		Arm	아암	1	Jan.14.10
A-2	CAB-AB000403		Bed	베드	1	Jun.01.11
	CAB-AB000402		Bed	베드	1	May.17.11
	CAB-AB000401		Bed	베드	1	
A-4	CMB-LA000700		Face Plate	면판	1	
A-5	CMB-FC000301		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	Mar.08.12
A-6	DSC-BF001000		Screw(11/64" n=40)	침나사	10	
A-7	DPK-CB000200		Rubber Cap for Face Plate	면판 고무마개	2	
A-8	CMB-LD000200		Caution Sticker	경고 스티커	1	
A-9	CMB-LA000800		Take-up Lever Cover	실채기 커버	1	
A-10	DSC-BJ000300		Screw(9/64" n=40)	침나사	1	
A-11	CMB-LB001600		Bed Cover(L)	베드커버(좌)	1	
A-12	CMB-FC001000		Bed Cover Gasket(L)	베드커버 가스켓(좌)	1	
A-13	DSC-BJ000200		Screw(11/64" n=40)	침나사	14	
A-13-1	DWS-AA000500		Washer	와셔	2	
A-14	CMB-LB001700		Bed Cover (R)	베드커버(우)	1	
A-15	CMB-FC001100		Bed Cover Gasket(R)	베드커버 가스켓(우)	1	
A-16	DPK-CB000500		Oil Tank Rubber Cap	오일 탱크 고무마개	1	
A-17	AMB-PS000800		Thread Guide Ass'y	세구멍 실걸이(조)	1	
A-17-1	CMB-HK000300		Thread Guide	세구멍 실걸이	1	
A-17-2	DSN-AA000100		Nut	너트	1	
A-19	CMB-HK000101		Thread Guide(L)	실안내(좌)	1	Dec.19.11
A-20	DSC-BA000100		Screw(9/64" n=40)	침나사	3	
A-21	CMB-HK000501		Thread Guide(R)	실안내(우)	1	Dec.19.11
A-22	CMB-HK001200		Arm Thread Guide	아암 실안내 걸이(조)-바텍	1	
A-23	DSN-AA001100		Nut	너트	1	
A-24	CMB-HK000400		Thread Guide(L)	실안내(하)	1	
A-26	DPK-CB000801		Arm Upper Part Rubber Cap	아암 상부 고무마개	3	Aug.22.11
A-27	DPK-CB000300		Needle Bar Rubber Cap	바늘대 고무마개	1	
A-28	DPK-CB000100	#1	Rubber Cap(L)	고무마개(대)	4	
A-29	DPK-CB000700	#2	Rubber Cap(S)	고무마개(소)	5	
A-30	CMB-FD000100		Bed Rubber	베드 고무	1	
A-31	GP-011467-00	#1	Sticker(Small Button)	용도 스티커(작은 단추용)	1	
A-32	GP-011468-00	#2	Sticker(Large Button)	용도 스티커(큰 단추용)	1	
A-33	GP-011469-00	#3	Sticker(Wiper for Solenoid Type)	용도 스티커(솔레노이드식 와이퍼)	1	
A-34	PTC-AH000100		Cable Holder	케이블 홀더(5N)	2	
A-35	CMB-LA001900		Top Cover	윗뚜껑	1	
A-36	ABW-PS000301		Bobbin Winder Ass'y	실감기(조)	1Set	Oct.05.12
A-37	ABW-PS000201		Bobbin Winder Base	실감기 베이스	1	Feb.17.12
A-38	CBW-KZ000200		Bobbin Winder Shaft	실감기 구동축	1	
A-39	CBW-CP000100		Bobbin Winder	실감기 작동 풀리	1	
A-40	DSC-CB000300		Screw(11/64" n=40)	침나사	2	
A-41	CBW-FA000100		Bobbin Winder Action Ring	실감기 작동링	1	
A-42	CBW-FA000200		Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	실감기 구동축 고무링	1	
A-43	CBW-CM000100		Bobbin Winder Lever	실감기 레버	1	
A-44	CBW-BJ000200		Bobbin Winder Adjusting Plate	실감기 조정판	1	
A-45	DSC-BF001800		Screw(1/8" n=40)	침나사	1	
A-46	DWS-AA000200		Washer	와셔	1	
A-47	CBW-KC000100		Bobbin Winder Lever Shaft	실감기 레버축	1	
A-48	CBW-DZ000100		Bobbin Winder Adjusting Cam	실감기 조절캠	1	
A-49	PSC-AC000200		Screw(M4xP0.7)	침나사	1	
A-50	PSR-AC000200		E-Ring(φ5)	E-링 (호칭경 φ5)	2	
A-51	CBW-BJ000100		Bobbin Winder Action Plate	실감기 작동판	1	
A-52	CBW-BA000301		Bobbin Winder Action Body	실감기 작동체	1	Oct.05.12
A-53	DWS-AA000400		Washer	와셔	3	

Note: #1→Small Size Button(소형 단추용), #2→ Large-Size Button(대형 단추용), #3→ Wiper for Solenoid Type(솔레노이드식 와이퍼)

A

Arm, Bed & Machine Body Mechanism

두부 및 외장 관계




[illegible]

Note: #1→Small Size Button(소형 단추용). #2→ Large-Size Button(대형 단추용). #3→ Wiper for Solenoid Type(솔레노이드식 와이퍼)


B

Upper Shaft Mechanism

상축 관계



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
B-1	CUS-KG000200		Upper Shaft	상축	1	
B-2	CUS-DA000200		Link Cam	링크 캠	1	
B-3	DWS-AA000100		Link Cam Washer	링크 캠 와셔	1	
B-4	DSC-BJ000100		Screw(15/64" n=28)	침나사	1	
B-5	DSC-BF000800		Screw(9/32" n=28)	침나사	1	
B-6	SC-0183-1230		Screw(15/64" n=28)	침나사	3	
B-7	ATH-SM000500		Thread Take-Up Lever Ass'y	실채기(조)	1Set	
B-8	CTH-HJ000800		Thread Take-Up Lever	실채기	1	
B-9	CTH-CJ000600		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
B-10	CTH-CB000400		Thread Take-Up Lever Crank	실채기 크랭크	1	
B-11	PBR-BA000600		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-12	PBR-BA000600		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-13	08-504A-120B		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 로드	1	
B-14	DSC-BF001600		Screw	침나사	1	
B-15	08S505P-306H		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
B-16	DSC-BF001500		Screw	침나사	1	
B-17	08-506A-120B		Thread Take-Up Crank Shaft	실채기 크랭크축	1	
B-18	DSC-BF007100		Screw	실채기 크랭크축 침나사	1	
B-19	DSC-CB000900		Screw(15/64" n=28)	침나사	1	
B-20	CNB-KA000200		Needle Bar	바늘대	1	
B-21	DBS-DA000200		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상붓싱	1	
B-22	DSC-CB000700		Screw(11/64" n=40)	침나사	2	
B-23	DBS-DA006900		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하붓싱	1	
B-24	CNB-CD000100		Needle Bar Guide Block	바늘대 안내블럭	1	
B-25	CNB-HK000300		Thread Guide for Needle Bar	바늘대 실안내	1	
B-26	DSC-BF000100		Screw	침나사	1	
B-27	-		Needle(DP×17 #14)	바늘	1	
B-28	DBS-DB000100		Upper Shaft Bushing(F)	상축 전 붓싱	1	
B-29	CUS-CF000100		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동 휠	1	
B-30	DSC-CB000100		Screw	침나사	2	
B-31	DBS-DB000200		Upper Shaft Bushing(M)	상축 중 붓싱	1	
B-32	CL-000101-00		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
B-33	DSC-CB000400		Screw(15/64" n=28)	침나사	2	
B-34	DGR-AC000100		Hand Pulley Gear "A"	핸드풀리 기어"A"	1	
B-35	DSC-CB000400		Screw	고정나사 (15/64" n=28)	4	
B-36	DGR-AC000100		Hand Pulley Gear "A"	핸드풀리 기어"A"	1	
B-37	DBS-DA000401		Hand Pulley Bushing	핸드풀리 붓싱	1	Apr.04.11
B-38	DSC-CB000500		Screw	고정나사 (15/64" n=28)	1	
B-39	CHP-KZ000100		Hand Pulley Shaft	핸드풀리 축	1	
B-40	CHP-CL000100		Hand Pulley Roller	핸드풀리 로울러	1	
B-41	DSC-FA000200		Hand Pulley Roller Hinge Pin	핸드풀리 로울러 단나사	1	
B-43	DSP-AA000100		Hand Pulley Spring	핸드풀리 스프링	1	
B-44	CHP-CP000200		Hand Pulley	핸드풀리	1	
B-45	DSC-BF000200		Screw	핸드풀리 침나사	1	
B-46	PBR-AA000100		Upper Shaft Bearing (R)	상축후 베어링 (6302ZZ NR)	1	
B-47	PPK-BA000100		Spacer O-Ring (P15)	스페이스 O링	1	
B-48	DCR-AD000100		Coupling	커플링	1	
B-49	PSC-CB000100		Screw	침나사 (M6×1.0 L=8)	8	
B-50	SFAM-500-001		Main Motor	주축모터	1	
B-51	PSC-AC000100		Screw	침나사 (M5×0.8 L=25)	4	
B-52	DWS-CA000100		Spring Washer	스프링 와셔 (φ5)	4	
B-53	DWS-AA000600		Washer	평와셔 (φ5)	4	
B-54	DSC-CA000100		Screw	고정나사	1	
B-55	DSC-CA000800		Screw	고정나사	1	
B-56	PPK-BA000200		O-Ring	O-링	1	
B-57	DSC-CB000500		Screw(15/64: n=28)	고정나사	1	




[illegible]


D

Presser Plate Mechanism



누름판 관계




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
G-1	STT140-00001		Thread Trimming Sol. Ass'y	사절 솔레노이드(조)	1Set	
G-2	CTT-BB000101		Thread Trimming Sol. Bracket	사절 솔레노이드 브라켓	1	Nov.23.11
G-3	DSC-BA000500		Screw (3/16" n=28)	침나사	2	
G-4	DSN-AA000900		Nut	너트	5	
G-5	CTT-CM000101		Link for G-1	사절 솔레노이드 회전 링크	1	Mar.08.12
G-6	PSC-AC001400		Screw (M4×P0.7)	침나사	1	
G-7	CTT-BJ000101		Thread Trimming Driving Link Stopper	사절 구동 링크 스토퍼	1	
G-8	CTT-DG000100		Thread Trimming Cam	사절 캠	1	
G-9	DSC-CB000400		Screw(1/4" n=40)	침나사	2	
G-10	CTT-BJ000300		Thread Release Notch	실 늦추기 노치	1	
G-11	PSC-AC001500		Screw (M4×P0.7)	침나사	2	
G-12	CTT-KC000100		Thread Trimming Shaft	사절 축	1	
G-13	DCL-AA000400		Thread Trimming Shaft Collar	사절 축 카라	2	
G-14	DSC-CB000700		Screw (M=5)	침나사	4	
G-15	CTT-FB000100		Rubber Washer for G-12	사절 축 고무 와셔	1	
G-16	CTT-CB000400		Thread Trimming Driving Link Ass'y	사절 구동 링크(조)	1Set	
G-17	DSC-CB000500		Screw (15/64" n=28)	침나사	1	
G-18	DSP-AA000700		Thread Trimming Shaft Spring	사절축 스프링	1	
G-19	CTT-CL000200		Thread Trimming Cam Roller	사절캠 로울러	1	
G-20	DPN-AD000600		Hinge Screw for G-19	사절캠 로울러 단나사	1	
G-21	CTT-CM000200		Thread Release Lever	실 늦추기 레버	1	
G-22	DSC-GA000100		Thread Release Lever Pin	실 늦추기 레버 핀	1	
G-23	DSN-AA000400		Nut (15/64" n=28)	너트	1	
G-24	CTT-CC000400		Thread Trimming Connecting Rod	사절 연결 로드	1	
G-25	PBR-GB000100		Rod End (R)	ROD END(우)	2	
G-26	PSN-AA000200		Nut (3/16" n=28)	너트	2	
G-27	DSC-FD000100		Hinge Screw for G-24	사절 연결 로드 단나사	2	
G-28	DWS-AA000600		Washer	와셔	1	
G-29	CTT-CB000100		Thread Trimming Connecting Link	사절 연결 링크	1	
G-30	DPN-BC000100		Hinge Screw for G-29	사절 연결 링크 단나사	1	
G-31	CTT-CC000600		Thread Trimming Connecting Bar	사절 연결봉	1	
G-32	DSC-FB000300		Hinge Screw for G-31	사절 연결봉 단나사	1	
G-33	DSC-AA000401		Link Stopper Screw	링크 스토퍼 나사	1	
G-34	DSP-AB000300		Spring for G-31	사절 연결봉 리턴 스프링	1	
G-35	DSC-HD000200		Spring Holder	스프링 걸이	1	
G-36	CTT-BJ000500		Needle Plate	침판	1	
G-37	DSC-BC000100		Screw (11/64" n=40)	침판 침나사	4	
G-38	CTT-GL000501		Needle Plate Cover(S)	침판 커버(소형 단추용)	1	Jun.14.12
G-39	CTT-GL001501		Needle Plate Cover (M)	침판 커버(중형 단추용)	1	Jun.14.12
G-40	CTT-GL001401		Needle Plate Cover (L)	침판 커버(대형 단추용)	1	Jun.14.12
G-41	DSC-BB000300		Screw	침판 커버 침나사	2	
G-42	CTT-NB000200		Fixed Mes	고정메스	1	
G-43	DSC-BF002000		Screw (9/64" n=40)	고정메스 침나사	2	
G-44	ATT-PS000900		Moving Mes	동메스	1	
G-45	DSC-FA002300		Hinge Screw for G-44	동메스 단나사	1	
G-46	DWS-AA002800		Washer (t=0.6)	동메스 와셔(t0.6)	1	
	DWS-AA003900		Washer (t=0.7)	동메스 와셔(t0.7)		
G-47	CTT-CA000100		Moving Mes Link	동메스 링크	1	
G-48	ATT-PS000800		Thread Trimming Lever B	사절 레버"B"	1	
G-49	CTT-CL000100		Thread Trimming Lever Ring	사절 레버 링	1	
G-50	DSC-FG000101		Thread Trimming Lever Shaft	사절 레버 축	1	Dec.16.11
G-51	ATT-PS000600		Thread Trimming Lever A	사절 레버"A"	1	
G-52	DSC-BF002100		Thread Trimming Lever Screw	사절 레버 고정나사	1	
G-53	DSC-BJ000800		Screw(11/64" n=40)	침나사	1	
G-54	PWS-AA000200		Washer	와셔	1	
G-55	DSN-AA000800		Nut (3/16" n=28)	사절 연결봉 단나사용 너트	1	
G-57	DWS-AA000600		Washer	와셔	4	



[illegible]




[illegible]

Button Clamp Mechanism

버튼 클램프 관계

◎Parts for Small-Size Button




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
I-1	CCP-BA000300		Button Clamp Holder Base	버튼 클램프 홀더 베이스	1	
I-2	PSC-AC000600		Screw	침나사	2	
I-3	PWS-AA000300		Washer	고정와셔	2	
I-4	CCP-BB001002		Button Clamp Holder	버튼 클램프 홀더	1	Aug.30.10
I-5	CCP-KC000400		Button Clamp Holder Base Shaft	버튼 클램프 홀더 축	1	
I-6	DSC-CB000700		Screw	고정나사	4	
I-7	DSC-HZ000100		Tension Adjusting Screw	장력조정나사	1	
I-8	DSN-CZ000100		Tension Adjusting Nut	장력조정너트	2	
I-9	DSP-AA001400		Tension Adjusting Spring	버튼 클램프 장력 조정 스프링	1	
I-10	CCP-CM001300		Button Clamp Holder Bar	버튼 클램프 홀더봉	1	
I-11	PSC-CB000100		Screw	고정나사	2	
I-12	CPR-CL000100		Button Clamp Roller	버튼 클램프 로울러	2	
I-13	DWS-AA000600		Washer	고정와셔	1	
I-14	DSN-AA000600		Nut	고정너트	2	
I-16	CCP-BB001101		Button Clamp Bracket	버튼 클램프 브라켓	1	
I-17	DWS-AA000600		Washer	고정와셔	2	
I-18	DSC-AA000900		Screw	침나사	2	
I-19	CCP-CM001401		Adjusting Plate	버튼 클램프 조정판	1	
I-20	DSC-FA004100		Stud	단나사	1	
I-21	DSC-FD000200		Screw	나사	1	
I-22	CCP-BL001000		Button Clamp(M)	버튼 클램프(중)	1	
I-23	CCP-CM001500		Button Clamp Lever	버튼 클램프 레버	1	
I-24	DSC-BF003300		Screw	조정나사	1	
I-25	DSN-CZ000200		Nut	조정너트	1	
I-26	CCP-BH000301		Button Clamp Lever Return Spring	버튼 클램프 레버 리턴스프링	1	Aug.18.09
I-27	CCP-BL000801		Small Button Clamp(L)	소형 버튼 클램프(좌)	1	
I-29	GP-047656-00		Small Button Clamp Plate(L)	소형 버튼 클램프 받침(좌)	1	
I-30	23-047A-120B	S	Small Button Clamp Plate(L)	소형 버튼 클램프 받침(좌)	1	
I-31	DSC-BB000600		Screw	침나사	2	
I-32	DSP-AD000400		Small Button Clamp Plate Spring(L)	소형 버튼 클램프 판 스프링(좌)	1	Aug.07.09
I-34	DSC-BJ001500		Screw	침나사	2	
I-36	DSC-FA004200		Stud	단나사	2	
I-37	CCP-BL000901		Small Button Clamp(R)	소형 버튼 클램프(우)	1	
I-39	GP-047657-00		Small Button Clamp Plate(R)	소형 버튼 클램프 받침(우)	1	
I-40	23-050A-120B	S	Small Button Clamp Plate(R)	소형 버튼 클램프 받침(우)	1	
I-41	DSP-AD000500		Small Button Clamp Plate Spring(R)	소형 버튼 클램프 판 스프링(우)	1	Aug.07.09
I-43	CCP-BF000100		Spacer Spring Plate	스페이셔 스프링판	1	
I-44	DSC-AA001000		Screw	침나사	1	
I-45	DWS-AA000600		Fixed Washer	고정와셔	1	
I-46	GP-014565-00		Spacer Spring	스페이셔 스프링	1	
I-46-1	CCP-BH000400		Spacer Spring (Sma11)	스페이셔 스프링(소형)	1	
I-48	DSC-BA001000		Screw	침나사	1	
I-49	CCP-BH000200		Finger Guard	핑거가드	1	
I-50	DSC-BF003100		Screw	침나사	2	
I-51	CGA-GJ001001		Feed Plate (Sma11)	이송판(소)	1	Jun.29.10
I-52	PWS-AA000300		Washer	고정와셔	2	
I-53	PSC-BD000100		Screw	침나사	2	
I-54	AS-004697-02		Medium Button Clamp Ass'y	중형 버튼 클램프(조)	1Set	
I-55	GP-017161-01		Medium Button Clamp(L)	중형 버튼 클램프(좌)	1	
I-58	SP-000033-00	S	Medium Button Clamp Plate Spring(L)	중형 버튼 클램프 판스프링(좌)	1	Aug.07.09
I-59	GP-017162-01		Medium Button Clamp(R)	중형 버튼 클램프(우)	1	
I-62	SP-000032-00	S	Medium Button Clamp Plate Spring(R)	중형 버튼 클램프 판스프링(우)	1	Aug.07.09
I-63	GP-018137-01		Feed Plate (Medium)	이송판(중)	1	Jun.29.10
I-64	AS-004698-02		Large Button Clamp Ass'y	대형 버튼 클램프(조)	1Set	
I-65	GP-017163-01		Large Button Clamp(L)	대형 버튼 클램프(좌)	1	
I-68	SP-000030-00		Large Button Clamp Plate Spring(L)	대형 버튼 클램프 판스프링(좌)	1	Aug.07.09
I-69	GP-017164-01		Large Button Clamp(R)	대형 버튼 클램프(우)	1	

Note:S→ Special Parts,


Button Clamp Mechanism

버튼 클램프 관계

◎Parts for Medium-Size Button




◎Parts for Large-Size Button




[illegible]


Note: S → Special Parts.




[illegible]




[illegible]




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
L-1	PTL-BA000100		Driver(L)	드라이버(대)	1	
L-2	PTL-BA000200		Driver(M)	드라이버(중)	1	
L-3	PTL-BA000200		Driver(S)	드라이버(소)	1	
L-4	91-122C-1254		Spanner 7×8	스패너	1	
L-5	CAC-JB000100		Oiler	오일주유통	1	
L-6	CAC-JB000200		Oil	오일	1	
L-7	-		Needle(DP×17 #14)	바늘(DP×17 #14)	5	
L-8	07-224A-120H		Bobbin	보빈	2	
L-9	PTL-AB000100		L-Shape Wrench	L-렌츠(2mm)	1	
L-10	PTL-AB000300		L-Shape Wrench	L-렌츠(2.5mm)	1	
L-11	PTL-AB000500		L-Shape Wrench	L-렌츠(3mm)	1	
L-12	PTL-AB000400		L-Shape Wrench	L-렌츠(4mm)	1	
L-13	PTL-AB000200		L-Shape Wrench	L-렌츠(5mm)	1	
L-17	CAC-MA000300		Head Cover	미싱커버	1	
L-18	91-017A-120B		Button Tray Ass'y	버튼 보관대(조)	1SET	
L-19	PSC-AC001200		Screw	싱크로 베이스 고정 볼트	1	
L-20	91-191C-120B		Button Tray Base	버튼 보관대 베이스	1	
L-21	PSC-DD000100		Screw	버튼 보관대 베이스 고정나사 못	2	
L-22	CST-BB001000		Hinge	힌지쇠	2	
L-23	CST-FF000200		Hinge Rubber	힌지쇠 고무	2	
L-24	DPN-AD001400		Hinge Pin	힌지쇠 핀	2	
L-26	PSC-AA000500		Bolt(M6×L60)	볼트	5	
L-27	PSN-AA000900		Nut(M6)	너트	8	
L-28	PWS-AA000600		Washer	와셔	4	
L-29	CST-JA000400		Oil Pan	오일 받이	1	
L-30	CLB-JD000300		Oil Wick	오일 받이 유심	1	
L-31	PSC-DD000100		Screw Nail	태핑 나사	5	
L-32	CST-JB000100		Oiler	오일 저장통	1	
L-33	CST-BA000100		Oil Supporter	오일통 받이	1	
L-34	-		Nail	고정 못	10	
L-35	CST-FD000500		Cushion Rubber	쿠션 고무	2	
L-36	46S002S-306H		Washer	콘트롤 박스 조임 와셔	4	
L-37	PWS-AA000800		Washer	폐기물 결합와셔	1	
L-38	CST-MF000100		Thread Stand Ass'y	실패꽃이(조)	1Set	
L-39	DSC-BF001200		Screw(15/64"n=28)	상피드노루발 압력 조절 나사	4	
L-40	CMB-BJ000100		Safety Plate	안전판	1	
L-41	CMB-BB000100		Safety Plate Bracket	안전판 브라켓	1	
L-42	CMB-BG000100		Safety Plate Holder	안전판 홀더	1	
L-43	DSC-FA000100		Safety Plate Hinge Screw	안전판 단나사	1	
L-44	DSN-AA000900		Nut(11/64"n=40)	스프링 걸이 축 나사 너트	3	
L-45	DWS-AA000400		Washer	와셔	1	
L-46	DSP-AC000100		Safety Plate Spring	안전판 스프링	1	
L-47	DSC-HD000100		Safety Plate Spring Hook	안전판 스프링 걸이	1	
L-48	DSN-AA000800		Nut(3/16"n=28)	제어체 운동 조절 너트	1	
L-49	DSC-BJ000200		Screw(11/64"n=40)	침나사(11/64"n=40)	4	
L-50	DWS-AA000500		Washer	와셔	4	
L-51	CTT-GL000501		Needle Plate Cover(S)	침판커버(소형 단추용)	1	Jun.14.12
L-52	CTT-GL001501		Needle Plate Cover(M)	침판커버(중형 단추용)	1	Jun.14.12
L-53	CTT-GL001401		Needle Plate Cover(L)	침판커버(대형 단추용)	1	Jun.14.12
L-54	CGA-GJ001001		Feed Plate(S)	이송판(소형 단추용)	1	Jun.29.10
L-55	GP-018137-01		Feed Plate(M)	이송판(중형 단추용)	1	Jun.29.10
L-56	GP-018138-01		Feed Plate(L)	이송판(대형 단추용)	1	Jun.29.10
L-57	CCP-BF000100		Spacer Spring Plate	스페이스 스프링판	1	
L-58	SC-000622-00		Screw	실 늦추기 침나사	1	
L-59	DWS-AA001100		Fixed Washer	고정와셔	2	
L-60	GP-014565-00	01,03	Spacer Spring (01,03)	스페이스 스프링 (01,03)	1	
L-62	DSC-BA001000		Screw	바늘대 후레임 실걸이 나사	1	




[illegible]




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
M-1	SSBT-0000035		Control Box Ass'y	콘트롤박스 (組)	1	
M-2	GP-008658-01		Box Body	박스바디	1	
M-3	GP-008671-00		Front Profile Upper	전면부 프로파일-상	1	
M-4	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	전면부 프로파일-상 고정나사(M4×L12)	2	
M-5	GP-008672-00		Front Profile Lower	전면부 프로파일-하	1	
M-6	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	전면부 프로파일-하 고정나사(M4×L12)	2	
M-7	GP-008673-00		Rear Profile Upper	후면부 프로파일-상	2	
M-8	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	후면부 프로파일-상 고정나사(M4×L12)	4	
M-9	GP-008674-00		Rear Profile Lower	후면부 프로파일-하	1	
M-10	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	후면부 프로파일-하 고정나사(M4×L12)	2	
M-11	GP-008666-01		Upper Frame	가로지지대-상	1	
M-12	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	가로지지대-상 고정나사(M3×L5)	4	
M-13	GP-008663-01		Lower Frame	가로지지대-하	1	
M-14	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	가로지지대-하 고정나사(M3×L5)	4	
M-15	GP-008662-04		Upper Cover	상면커버	1	Jan.18.13
M-16	EP-000040-00		Control Box Fan	콘트롤박스 Fan	1	
M-17	SC-000392-00		Screw(M4×L30)	콘트롤박스 Fan 고정나사(M4×L30)	4	
M-19	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	상면커버 고정나사(M3×L5)	6	
M-20	GP-008667-00		Insulation Plate	절연 플레이트	3	
M-21	BD-000642-00		Backplane Board	백플레인 보드	1	
M-22	10-020M-SW66		Screw(M3×L12)	Backplane Board 고정나사 (Set)(M3×L12)	18	
M-23	GP-008659-01		Rear Cover	후면커버	1	
M-24	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	후면커버 고정나사(M3×L5)	6	
M-25	EP-000039-00		SMPS	SMPS	1	
M-26	GP-008701-01		SMPS Bracket	SMPS 브라켓	1	
M-27	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	SMPS 고정나사(Set)(M3×L8)	5	
M-28	BD-000203-07		DDC Board	DDC 보드	1	
M-29	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	DDC 보드 고정나사(Set)(M3×L8)	6	
M-30	BD-000657-30		Digital Board	디지털 보드	1	Feb.19.13
	BD-000657-26		Digital Board	디지털 보드	1	May.08.12
	BD-000657-24		Digital Board	디지털 보드	1	Nov.15.11
	BD-000657-23		Digital Board	디지털 보드	1	Nov.01.11
	BD-000657-21		Digital Board	디지털 보드	1	Jul.25.11
	BD-000657-20		Digital Board	디지털 보드	1	Aug.04.11
	BD-000657-19		Digital Board	디지털 보드	1	Apr.25.11
	BD-000657-18		Digital Board	디지털 보드	1	Apr.23.11
	BD-000657-17		Digital Board	디지털 보드	1	May.11.11
	BD-000657-16		Digital Board	디지털 보드	1	Apr.23.11
	BD-000657-14		Digital Board	디지털 보드	1	Nov.01.10
	BD-000657-08		Digital Board	디지털 보드	1	Aug.19.09
	BD-000657-07		Digital Board	디지털 보드	1	Apr.02.09
M-31	GP-008668-06		Digital Board Bracket	디지털 보드 브라켓	1	Feb.03.10
M-32	GP-007198-00		SMD FET Ragiator Sheet	디지털 보드 SMD FET 방열시트	1	
M-33	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	디지털 보드 고정나사 고정나사(Set)(M3×L8)	4	
M-34	BD-000207-16		Step Board	스텝 보드	1	Apr.05.12
	BD-000207-14		Step Board	스텝 보드	1	Jan.04.12
	BD-000207-13		Step Board	스텝 보드	1	May.30.11
	BD-000207-12		Step Board	스텝 보드	1	Feb.11.11
	BD-000207-11		Step Board	스텝 보드	1	Nov.01.10
	BD-000207-10		Step Board	스텝 보드	1	Apr.14.10
M-35	GP-051662-02		Step Board Radiator	스텝 보드 방열판	1	May.30.11
	GP-006318-04		Step Board Radiator	스텝 보드 방열판	1	Nov.12.10
M-38	EA-000728-00		Step Board Fan	스텝보드 Fan	2	May.30.11
	EP-000041-00		Step Board Fan	스텝보드 Fan	2	
M-39	01-017C-DU33		Screw(M4×L25)	스텝보드 Fan 고정나사(M4×L25)	4	
M-43	GP-051663-01		Step Board FET Radiator	Step Board FET 방열판	2	May.30.11
	GP-007196-00		Step Board FET Radiator	Step Board FET 방열판	2	




41




[illegible]




①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨




⑩




⑪




⑫



⑬




⑭



⑮

[illegible]



[illegible]

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
006-OPT1201	Table Drawer	33	K-3	15-026M-1000	Cable Tie	43	N-10	CA-000344	Operation Cable	43	N-4
006-OPT1201	Support Bracket for K-3	33	K-4	20-020R-120H	X-Y Motor Oil Seal	26	H-42	CA-000345	X-Step Motor Cable	26	H-36
006-OPT1201	Screw Nail	33	K-5	20-149A-120H	Feed Guide Plate-Option	47	Q-13	CA-000346	Y-Step Motor Cable	26	H-37
01-001A-12DB	Arm&Bed Ass'y	9	A-93	23-047A-120B	Small Button Clamp Plate(L)	27	I-30	CA-000347	Presser Plate Sensor	15	D-22
01-001M-PT01	Screw(M6×L45)	41	M-70	23-050A-120B	Small Button Clamp Plate(R)	27	I-40	CA-000348	Sensor Input Cable	45	P-10
01-001S-NET1	Screw(M3×L6)	41	M-74	23-078A-120B	Spacer	29	I-73	CA-000351	Jumper Cable	41	M-68
01-003S-2070	Screw(M4×L16)	41	M-53	23-078A-120B	Spacer	37	L-63	CA-000357	Wiper Solenoid Cable	19	F-38
01-003S-SW66	Spring Washer(M6)	41	M-71	23-082A-120B	Base for Button Spacer	47	Q-2	CA-000359	Safety Switch	9	A-85
01-017C-DU33	Screw(M4×L25)	39	M-39	23-083S-120B	Screw(11/64" n=40)	47	Q-4	CA-000360	Cable	9	A-94
01-035P-7400	Pin	9	A-95	23-083S-120B	Screw(9/64" n=40)	47	Q-6	CA-000395	CF Card Power Cable	43	N-7
01-037S-2070	Screw(M4×L10)	41	M-57	23-084A-120B	Button Spacer Plate A	47	Q-5	CA-000396	CF Card Cable	43	N-8
01S133S-306H	Earth Cable	9	A-96	23-086A-120B	Button Spacer Plate B	47	Q-7	CAB-AA0019	Arm	7	A-1
02-001B-BT01	Operator Cable	45	P-1	23-087S-120B	Screw (11/64" n=40)	47	Q-8	CAB-AB0004	Bed	7	A-2
02-002B-BT01	Foot Switch Input Cable	45	P-3	23-088A-120B	Button Spacer Plate C	47	Q-9	CAC-JB0001	Oiler	35	L-5
02-003B-BT01	Synchronizer Cable	45	P-13	23-090C-120B	Washer	47	Q-12	CAC-JB0002	Oil	35	L-6
02-004B-BT01	Encoder Cable	45	P-11	23-094A-120B	Feed Plate(Small)-Option	47	Q-14	CAC-MA0003	Head Cover	35	L-17
02-005B-BT01	Presser Foot Solenoid Cable	45	P-8	23-095A-120B	Feed Plate(Medium)-Option	47	Q-15	CAC-MH0001	Accessory Bag	37	L-64
02-008B-BT01	Step Motor Drive Signal Cable	45	P-2	23-096A-120B	Feed Plate(Large)-Option	47	Q-16	CBW-BA0003	Bobbin Winder Action Body	7	A-52
02-009B-BT01	Servo Motor Drive Signal Cable	45	P-7	23-182A-120B	Button Spacer Ass'y	47	Q-1	CBW-BH0001	Bobbin Stopper	9	A-55
02-010B-BT01	Servo Motor Auxiliary Cable	45	P-12	40-040A-120M	Thread Tension Adjusting Ass'y	17	E-1	CBW-BJ0001	Bobbin Winder Action Plate	7	A-51
02-011B-BT01	Solenoid Power Cable	45	P-4	40S014S-306H	Thread Release Pin	17	E-38	CBW-BJ0002	Bobbin Winder Adjusting Plate	7	A-44
02-012B-BT01	Servo Motor Power Cable	45	P-9	40S144S-306H	Thread Release Bar Guide	17	E-36	CBW-BN0001	Bobbin Stand	9	A-57
02-013B-BT01	Step Motor Power Cable	45	P-6	44S042S-306H	Oscillator Lubrication Felt	31	J-21	CBW-CM0001	Bobbin Winder Lever	7	A-43
02-014B-BT01	Cooling Fan Cable	45	P-14	44S141S-306H	Oscillator Lubrication Plate	31	J-20	CBW-CP0001	Bobbin Winder	7	A-39
02-028A-120H	X Axis Step Motor Cable	45	P-5	46S002S-306H	Washer	35	L-36	CBW-DZ0001	Bobbin Winder Adjusting Cam	7	A-48
02-029A-120H	Y Axis Step Motor Cable	45	P-15	90A008S-811H	Accessory Case	33	K-6	CBW-FA0001	Bobbin Winder Action Ring	7	A-41
02-030A-120H	Thread Trimming Solenoid Cable	45	P-8	90S007S-306H	Oiler	33	K-18	CBW-FA0001	Washer	15	D-31
03071SC-A001	Screw(M3×L15)	9	A-86	91-001C-BT10	Urethane Washer	41	M-73	CBW-FA0002	Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	7	A-42
05-004B-XY10	Bushing	41	M-80	91-001C-PT10	Washer(M6)	41	M-72	CBW-KC0001	Bobbin Winder Lever Shaft	7	A-47
06-046W-7400	Washer	17	E-24	91-005A-SH51	Power Switch	33	K-23	CBW-KZ0002	Bobbin Winder Shaft	7	A-38
07-224A-120H	Bobbin	35	L-8	91-017A-120B	Button Tray Ass'y	35	L-18	CCP-BA0003	Button Clamp Holder Base	27	I-1
07S111S-306H	Crank Rod	13	C-10	91-122C-1254	Spanner 7×8	35	L-4	CCP-BB0010	Button Clamp Holder	27	I-4
08-504A-120B	Needle Bar Crank Rod	11	B-13	91-191C-120B	Button Tray Base	35	L-20	CCP-BB0011	Button Clamp Bracket	27	I-16
08-506A-120B	Thread Take-Up Crank Shaft	11	B-17	ABW-PS0002	Bobbin Winder Base	7	A-37	CCP-BF0001	Spacer Spring Plate	27	I-43
08S505P-306H	Needle Bar Holder	11	B-15	ABW-PS0003	Bobbin Winder Ass'y	7	A-36	CCP-BF0001	Spacer Spring Plate	35	L-57
09-012S-CE53	Sticker	41	M-79	AHK-PS0001	Inner Hook Presser Shaft Ass'y	13	C-35	CCP-BH0002	Finger Guard	27	I-49
10-002S-SW66	Screw(M3×L8)	39	M-27	ALS-PS0002	Lower Shaft Ass'y	13	C-1	CCP-BH0003	Button Clamp Lever Return Spring	27	I-26
10-002S-SW66	Screw(M3×L8)	39	M-29	AMB-PS0001	Safety Plate Ass'y	9	A-70	CCP-BH0004	Spacer Spring (02)	37	L-65
10-002S-SW66	Screw(M3×L8)	39	M-33	AMB-PS0003	Thread Tension Adjusting Ass'y	9	A-60	CCP-BH0004	Spacer Spring (Sma11)	27	I-46-1
10-002S-SW66	Screw(M3×L8)	41	M-49	AMB-PS0006	Hook Cover Ass'y	13	C-38	CCP-BJ0011	Dust Plate(L)	29	I-75
10-002S-SW66	Screw(M3×L8)	41	M-56	AMB-PS0008	Thread Guide Ass'y	7	A-17	CCP-BJ0012	Dust Plate(R)	29	I-76
10-003M-PT01	Screw(M4×L8)	41	M-59	APR-PS0004	Presser Plate Link (C)	15	D-14	CCP-BL0006	Button Clamp Bracket (L)	29	I-86
10-004M-SW68	Screw(M3×L5)	39	M-12	AS-004697	Medium Button Clamp Ass'y	27	I-54	CCP-BL0007	Button Clamp Bracket (R)	29	I-85
10-004M-SW68	Screw(M3×L5)	39	M-14	AS-004698	Large Button Clamp Ass'y	27	I-64	CCP-BL0008	Small Button Clamp(L)	27	I-27
10-004M-SW68	Screw(M3×L5)	39	M-19	AS-004969	Small Button Clamp Ass'y	29	I-91	CCP-BL0009	Small Button Clamp(R)	27	I-37
10-004M-SW68	Screw(M3×L5)	39	M-24	AS-005890	Second Thread Tension Adjusting Ass'y	17	E-13	CCP-BL0010	Button Clamp(M)	27	I-22
10-012M-PT10	Main Board Stud	41	M-52	ATH-SM0005	Thread Take-Up Lever Ass'y	11	B-7	CCP-CM0013	Button Clamp Holder Bar	27	I-10
10-016S-CPT1	Screw(M4×L12)	39	M-4	ATT-PS0006	Thread Trimming Lever A	21	G-51	CCP-CM0014	Adjusting Plate	27	I-19
10-016S-CPT1	Screw(M4×L12)	39	M-6	ATT-PS0008	Thread Trimming Lever B	21	G-48	CCP-CM0015	Button Clamp Lever	27	I-23
10-016S-CPT1	Screw(M4×L12)	39	M-8	ATT-PS0009	Moving Mes	21	G-44	CCP-KC0004	Button Clamp Holder Base Shaft	27	I-5
10-016S-CPT1	Screw(M4×L12)	39	M-10	AWP-PS0009	Wiper Ass'y (01, 02)	19	F-16	CGA-GJ0010	Feed Plate (Sma11)	27	I-51
10-020M-SW66	Screw(M3×L12)	39	M-22	AXY-SM0008	Y-Sensor Ass'y	26	H-44	CGA-GJ0010	Feed Plate(S)	35	L-54
10-020M-SW66	Screw(M3×L12)	41	M-47	AXY-SM00090	X-Sensor Ass'y	26	H-43	CHK-BD0001	Shuttle (L)	13	C-27
10-073S-3701	Screw(M3×L10)	41	M-76	BD-000203	DDC Board	39	M-28	CHK-BJ0003	Plate for Separating Upper Thread	13	C-33
11-002S-5050	Fixing Screw For CF Card Board	43	N-9	BD-000207	Step Board	39	M-34	CHK-CH0001	Shuttle Race Adjusting Shaft	13	C-30
11-002S-5050	Fixing Screw For O/P Board	43	N-5	BD-000216	CF Card Board	43	N-6	CHK-HA0003	Shuttle	13	C-24
11-002S-5050	Fixing Screw For Rear Cove	43	N-13	BD-000217	O/P Board	43	N-3	CHK-HB0002	Bobbin	13	C-22
11-011A-120H	Wiper Connecting Arm Ass'y	19	F-9	BD-000641	Main Board	41	M-50	CHK-HC0002	Bobbin Case Ass'y	13	C-21
11-024A-12HA	Wiper Link	19	F-29	BD-000642	Backplane Board	39	M-21	CHK-HP0002	Shuttle Driver	13	C-25
11-028A-12HA	Solenoid	19	F-21	BD-000657	Digital Board	39	M-30	CHK-HQ0003	Shuttle Race Ring	13	C-23
11-033A-12HA	Wiper Cover	19	F-35	CA-000342	SMPS Connecting Cable1	41	M-66	CHP-CL0001	Hand Pulley Roller	11	B-40
11-035R-12HA	Rubber for Wiper Stopper	19	F-39	CA-000343	SMPS Connecting Cable2	41	M-67	CHP-CP0002	Hand Pulley	11	B-44

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
CHP-KZ0001	Hand Pulley Shaft	11	B-39	CPR-BB0005	Holder for D-42	15	D-39	CTT-CM0002	Thread Release Lever	21	G-21
CL-000101	Upper Shaft Collar	11	B-32	CPR-BJ0003	Presser Plate Solenoid Base	15	D-5-1	CTT-DG0001	Thread Trimming Cam	21	G-8
CLB-BG0001	Crank Rod Lubrication Plate	31	J-8	CPR-BJ0004	Guide for D-14	15	D-26	CTT-FB0001	Rubber Washer for G-12	21	G-15
CLB-BG0003	Balance Lubrication Plate	31	J-15	CPR-BJ0005	Sensor Bracket	15	D-45	CTT-GL0005	Needle Plate Cover(S)	21	G-38
CLB-BG0006	Cable Holder (6N)	31	J-22	CPR-BJ0006	Base for Presser Plate	15	D-23	CTT-GL0005	Needle Plate Cover(S)	35	L-51
CLB-BG0007	Shuttle Lubrication Plate	31	J-23	CPR-BJ0007	Presser Plate Sensor Slit	15	D-20	CTT-GL0014	Needle Plate Cover (L)	21	G-40
CLB-BG0009	Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	31	J-11	CPR-CA0003	Presser Plate Link(A)	15	D-7	CTT-GL0014	Needle Plate Cover(L)	35	L-53
CLB-BG0010	Holder for J-5	31	J-6	CPR-CA0004	Presser Plate Link(B)	15	D-12	CTT-GL0015	Needle Plate Cover (M)	21	G-39
CLB-BG0014	Hose Holder	31	J-30	CPR-CL0001	Roller for D-34	15	D-36	CTT-GL0011	Needle Plate Cover(M)	35	L-52
CLB-BJ0001	Felt Plate	31	J-32	CPR-CL0001	Button Clamp Roller	27	I-12	CTT-KC0001	Thread Trimming Shaft	21	G-12
CLB-FA0001	Oil Window Rubber Ring	31	J-29	CPR-CM0009	Button Clamp Lifting Lever	15	D-42	CTT-NB0002	Fixed Mes	21	G-42
CLB-JD0003	Oil Wick	31	J-1	CPR-KC0004	Presser Plate Link Shaft(A)	15	D-8	CUS-CF0001	Bobbin Winder Driving Wheel	11	B-29
CLB-JD0003	Oil Wick	33	K-16	CPR-KC0005	Presser Plate Link Shaft(B)	15	D-15	CUS-DA0002	Link Cam	11	B-2
CLB-JD0003	Oil Wick	35	L-30	CPR-KC0008	Presser Plate Shaft	15	D-34	CUS-KG0002	Upper Shaft	11	B-1
CLB-JF0008	Pipe	31	J-40	CPR-KZ0003	Presser Plate Link Shaft(C)	15	D-16	CWP-BH0003	Wiper Spring	19	F-16-1
CLB-JG0001	Oil Hose for J-18	31	J-19	CST-BA0001	Oil Supporter	33	K-19	CWP-BJ0005	Wiper Base Plate	19	F-18
CLB-JG0004	Oil Hose for J-4	31	J-5	CST-BA0001	Oil Supporter	35	L-33	CWP-BJ0005	Wiper Base Plate	19	F-32
CLB-JG0005	Oil Hose	31	J-2	CST-BB0010	Hinge	33	K-8	CWP-CA0009	Wiper Connecting Rod	19	F-14
CLB-JJ0001	Oil Window	31	J-27	CST-BB0010	Hinge	35	L-22	CWP-CC0002	Wiper Rod-A	19	F-4
CLB-JL0001	Crank Rod Lubrication Felt	31	J-10	CST-FD0005	Cushion Rubber	35	L-35	CWP-CM0002	Wiper Driving Lever	19	F-1
CLB-JL0002	Balance Lubrication Felt	31	J-16	CST-FD0006	Support Rubber Safety Switch	33	K-25	CXF-BJ0010	X-Sensor Film	26	H-12
CLB-JL0007	Shuttle Lubrication Felt(L)	31	J-24	CST-FD0008	Cushion Rubber	33	K-21	CXF-BJ0011	X-Sensor Base	26	H-26
CLB-JL0008	Shuttle Lubrication Felt(S)	31	J-25	CST-FF0002	Hinge Rubber	33	K-9	CYF-BA0002	Cloth Feed Plate	26	H-33
CLB-JL0009	Felt	31	J-31	CST-FF0002	Hinge Rubber	35	L-23	CYF-BF0001	Y-Feed Arm	26	H-4
CLB-JL0010	Oil Return Felt A	31	J-3	CST-JA0004	Oil Pan	33	K-15	CYF-BJ0016	Y-Motor Mounting Plate	26	H-25
CLB-JL0011	Arm Oil Return Felt	31	J-4	CST-JA0004	Oil Pan	35	L-29	CYF-BJ0017	Y-Sensor Base	26	H-29
CLB-JL0012	Bed Oil Return Felt	31	J-18	CST-JB0001	Oiler	35	L-32	CYF-BJ0018	Y-Sensor Film	26	H-7
CLB-JL0013	Needle Bar Crank Rod Lubrication Felt	31	J-12	CST-LG0006	Table Ass'y	33	K-1	CYF-BJ0019	Cloth Feed Support Plate	26	H-32
CLB-JN0001	Oil Gauge	31	J-28	CST-LH0003	Table Stand Ass'y	33	K-2	DBS-DA0002	Needle Bar Bushing(U)	11	B-21
CLS-KC0002	Lower Shaft	13	C-2	CST-MF0001	Thread Stand Ass'y	33	K-22	DBS-DA0004	Hand Pulley Bushing	11	B-37
CLS-KH0001	Oscillator Shaft	13	C-14	CST-MF0001	Thread Stand Ass'y	35	L-38	DBS-DA0007	Lower Shaft Rear Bushing	13	C-6
CMB-BB0001	Safety Plate Bracket	9	A-72	CTA-BA0001	Thread Tension Adjusting Body	17	E-2	DBS-DA0018	Y-Feed Bushing (F)	26	H-1
CMB-BB0001	Safety Plate Bracket	35	L-41	CTA-BD0001	Spring Cover	17	E-8	DBS-DA0019	Y-Feed Bushing (R)	26	H-2
CMB-BB0014	Safety Switch Bracket	9	A-88	CTA-BD00020	Spring Cover	9	A-66	DBS-DA0022	Presser Plate Bushing	15	D-1
CMB-BG0001	Safety Plate Holder	9	A-73	CTA-BJ0001	Thread Tension Spring Stopper	9	A-65	DBS-DA0069	Needle Bar Bushing(L)	11	B-23
CMB-BG0001	Safety Plate Holder	35	L-42	CTA-BJ0001	Spring Stopper	17	E-10	DBS-DB0001	Upper Shaft Bushing(F)	11	B-28
CMB-BJ0001	Safety Plate	9	A-71	CTA-BJ0002	Presser Plate for Thread Guide Disk	17	E-7	DBS-DB0002	Upper Shaft Bushing(M)	11	B-31
CMB-BJ0001	Safety Plate	35	L-40	CTA-HL0001	Thread Tension Disk	9	A-63	DBS-DB0007	Button Clamp Holder Bushing	29	I-83
CMB-BJ0014	Feed Guide Plate	26	H-34	CTA-HL0001	Thread Guide Disk	17	E-6	DCL-AA0002	Oscillator Shaft Collar(L)	13	C-16
CMB-FC0003	Face Plate Gasket	7	A-5	CTA-HM0001	Thread Tension Adjusting Shaft	17	E-3	DCL-AA0003	Oscillator Shaft Collar(R)	13	C-20
CMB-FC0010	Bed Cover Gasket(L)	7	A-12	CTA-HM0002	Second Thread Tension Adjusting Shaft	17	E-14	DCL-AA0004	Lower Shaft Collar	13	C-9
CMB-FC0011	Bed Cover Gasket(R)	7	A-15	CTH-CB0004	Thread Take-Up Lever Crank	11	B-10	DCL-AA0004	Thread Trimming Shaft Collar	21	G-13
CMB-FD0001	Bed Rubber	7	A-30	CTH-CJ0006	Needle Bar Crank	11	B-9	DCL-AA0014	Collar for Button Clamp Holder Shaft	29	I-81
CMB-HK0001	Thread Guide(L)	7	A-19	CTH-HJ0008	Thread Take-Up Lever	11	B-8	DCL-BB0003	X-Feed Lever Gear Shaft Collar	26	H-14
CMB-HK0003	Thread Guide	7	A-17-1	CTR-BH0002	Thread Release Connecting Rod	17	E-20	DCR-AD0001	Coupling	11	B-48
CMB-HK0004	Thread Guide(L)	7	A-24	CTR-BJ0004	Thread Release Adjusting Plate(A)	17	E-27	DGR-AA0001	Lower Shaft Gear	13	C-3
CMB-HK0005	Thread Guide(R)	7	A-21	CTR-BJ0005	Thread Release Adjusting Plate(B)	17	E-28	DGR-AA0002	Oscillator	13	C-17
CMB-HK0010	Thread Guide Plate	9	A-62	CTR-BJ0008	Thread Release Stopper	17	E-25	DGR-AA0005	Y-Drive Gear	26	H-24
CMB-HK0012	Arm Thread Guide	7	A-22	CTR-CA0001	Thread Release Link	17	E-18	DGR-AA00060	X-Drive Gear	26	H-17
CMB-HM0001	Thread Tension Adjusting Shaft	9	A-61	CTR-CC0002	Thread Release Bar	17	E-34	DGR-AA0013	X-Feed Lever Gear	26	H-9
CMB-LA0007	Face Plate	7	A-4	CTT-BB0001	Thread Trimming Sol. Bracket	21	G-2	DGR-AC0001	Hand Pulley Gear "A"	11	B-34
CMB-LA0008	Take-up Lever Cover	7	A-9	CTT-BJ0001	Thread Trimming Driving Link Stopper	21	G-7	DGR-AC0001	Hand Pulley Gear "A"	11	B-36
CMB-LA0017	Motor Cover	9	A-81	CTT-BJ0003	Thread Release Notch	21	G-10	DGR-AF0005	Y-Feed Shaft	26	H-3
CMB-LA0019	Top Cover	7	A-35	CTT-BJ0005	Needle Plate	21	G-36	DPK-CA0002	Rubber	31	J-38
CMB-LB0016	Bed Cover(L)	7	A-11	CTT-CA0001	Moving Mes Link	21	G-47	DPK-CB0001	Rubber Cap(L)	7	A-28
CMB-LB0017	Bed Cover (R)	7	A-14	CTT-CB0001	Thread Trimming Connecting Link	21	G-29	DPK-CB0002	Rubber Cap for Face Plate	7	A-7
CMB-LD0002	Caution Sticker	7	A-8	CTT-CB0004	Thread Trimming Driving Link Ass'y	21	G-16	DPK-CB0003	Needle Bar Rubber Cap	7	A-27
CMB-NB0001	Bobbin Winder Mes	9	A-58	CTT-CC0004	Thread Trimming Connecting Rod	21	G-24	DPK-CB0004	Rubber Cap	9	A-92
CNB-CD0001	Needle Bar Guide Block	11	B-24	CTT-CC0006	Thread Trimming Connecting Bar	21	G-31	DPK-CB0005	Oil Tank Rubber Cap	7	A-16
CNB-CD0001	X-Feed Block	26	H-10	CTT-CL0001	Thread Trimming Lever Ring	21	G-49	DPK-CB0007	Rubber Cap(S)	7	A-29
CNB-HK00030	Thread Guide for Needle Bar	11	B-25	CTT-CL0002	Thread Trimming Cam Roller	21	G-19	DPK-CB0008	Arm Upper Part Rubber Cap	7	A-26
CNB-KA0002	Needle Bar	11	B-20	CTT-CM0001	Link for G-1	21	G-5	DPK-CC0002	Bed Oil Wick Rubber Cap	31	J-26

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DPK-CZ0001	Oil Shield Cap	19	F-15	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	15	D-24	DSC-FD00020	Screw	27	I-21
DPN-AD0005	Thread Release Shaft	17	E-32	DSC-BJ0002	Screw	15	D-27	DSC-FG0001	Thread Trimming Lever Shaft	21	G-50
DPN-AD0006	Hinge Screw for G-19	21	G-20	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	19	F-37	DSC-FG0002	Button Clamp Lever Pin	29	I-87
DPN-AD0011	X-Feed Lever Gear Shaft	26	H-13	DSC-BJ0002	Screw (11/64" n=40)	26	H-38	DSC-GA0001	Thread Release Lever Pin	21	G-22
DPN-AD0013	X-Feed Block Shaft	26	H-11	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	31	J-14	DSC-HD0001	Safety Plate Spring Hook	9	A-78
DPN-AD0014	Hinge Pin	33	K-10	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	35	L-49	DSC-HD0001	Safety Plate Spring Hook	35	L-47
DPN-AD0014	Hinge Pin	35	L-24	DSC-BJ0003	Screw(9/64" n=40)	7	A-10	DSC-HD0002	Spring Holder	21	G-35
DPN-AD0018	Wiper Driving Lever Shaft	19	F-2	DSC-BJ0003	Screw (9/64" n=40)	17	E-37	DSC-HZ0001	Tension Adjusting Screw	27	I-7
DPN-AD0018	Wiper Connecting Arm Shaft	19	F-12	DSC-BJ0003	Screw (9/64" n=40)	19	F-13	DSD-AA0004	Presser Plate Solenoid	15	D-2
DPN-AD0019	Wiper Rod Shaft	19	F-5	DSC-BJ0004	Screw (11/64" n=40)	13	C-11	DSN-AA0001	Nut	7	A-17-2
DPN-AD0025	Button Clamp Lifting Lever Shaft	15	D-43	DSC-BJ0008	Screw(11/64" n=40)	21	G-53	DSN-AA0002	Nut(3/16" n=28)	9	A-79
DPN-BC0001	Hinge Screw for G-29	21	G-30	DSC-BJ0011	Screw(M3)	15	D-21	DSN-AA0002	Nut (3/16" n=28)	17	E-22
DSC-AA0002	Screw(11/64" n=28)	17	E-30	DSC-BJ0011	Screw	29	I-89	DSN-AA0003	Nut(3/16" n=28)	9	A-75
DSC-AA0004	Link Stopper Screw	21	G-33	DSC-BJ0011	Screw(9/64" n=40)	31	J-7	DSN-AA0003	Nut	17	E-39
DSC-AA0006	Screw	26	H-41	DSC-BJ0012	Screw (11/64" n=40)	26	H-15	DSN-AA0004	Nut (15/64" n=28)	21	G-23
DSC-AA0009	Screw	27	I-18	DSC-BJ0015	Screw	27	I-34	DSN-AA0005	Nut(1/4" n=40)	13	C-13
DSC-AA0010	Screw	27	I-44	DSC-BJ0022	Screw	19	F-16-2	DSN-AA0006	Nut	27	I-14
DSC-BA0001	Screw(9/64" n=40)	7	A-20	DSC-CA0001	Screw	11	B-54	DSN-AA0007	Nut(15/64" n=28)	9	A-68
DSC-BA0004	Screw	23	G-58	DSC-CA0002	Screw(9/64" n=40)	17	E-4	DSN-AA0008	Nut (3/16" n=28)	21	G-55
DSC-BA0005	Screw (3/16" n=28)	17	E-26	DSC-CA0008	Screw	11	B-55	DSN-AA0008	Nut(3/16" n=28)	35	L-48
DSC-BA0005	Screw (3/16" n=28)	21	G-3	DSC-CB0001	Screw	11	B-30	DSN-AA0009	Nut (11/64" n=40)	15	D-38
DSC-BA0006	Screw (11/64" n=40)	26	H-8	DSC-CB00010	Screw	19	F-40	DSN-AA0009	Nut (11/64" n=40)	19	F-8
DSC-BA0010	Screw	27	I-48	DSC-CB00030	Screw(11/64" n=40)	7	A-40	DSN-AA00090	Nut	21	G-4
DSC-BA0010	Screw	35	L-62	DSC-CB0004	Screw(15/64" n=28)	11	B-33	DSN-AA0009	Nut	23	G-61
DSC-BB0003	Screw	21	G-41	DSC-CB0004	Screw	11	B-35	DSN-AA0009	Nut(11/64" n=40)	35	L-44
DSC-BB0006	Screw	27	I-31	DSC-CB0004	Screw	13	C-45	DSN-AA0011	Nut	7	A-23
DSC-BC0001	Screw (11/64" n=40)	21	G-37	DSC-CB0004	Screw(1/4" n=40)	21	G-9	DSN-CD0001	Thread Tension Nut	9	A-67
DSC-BC0001	Screw (11/64" n=40)	26	H-35	DSC-CB0004	Screw (1/4" n=40)	26	H-5	DSN-CD0001	Thread Adjusting Nut Ass'y	17	E-11
DSC-BC0002	Screw (1/8" n=40)	9	A-59	DSC-CB0005	Screw	11	B-38	DSN-CD0002	Second Thread Adjusting Nut	17	E-16
DSC-BF0001	Screw	11	B-26	DSC-CB0005	Screw(15/64" n=28)	11	B-57	DSN-CZ0001	Tension Adjusting Nut	27	I-8
DSC-BF0002	Screw	11	B-45	DSC-CB0005	Screw (15/64" n=28)	13	C-15	DSN-CZ0002	Nut	27	I-25
DSC-BF0006	Screw(3/16" n=28)	31	J-9	DSC-CB0005	Screw(15/64" n=28)	15	D-44	DSP-AA0001	Hand Pulley Spring	11	B-43
DSC-BF0008	Screw(9/32" n=28)	11	B-5	DSC-CB0005	Screw (15/64" n=28)	21	G-17	DSP-AA0006	Inner Hook Spring	13	C-37
DSC-BF0008	Screw (15/64" n=28)	13	C-28	DSC-CB0005	Screw (15/64" n=28)	26	H-18	DSP-AA0007	Thread Trimming Shaft Spring	21	G-18
DSC-BF0009	Screw (11/64" n=40)	13	C-29	DSC-CB0007	Screw(11/64" n=40)	11	B-22	DSP-AA0014	Tension Adjusting Spring	27	I-9
DSC-BF0010	Screw(11/64" n=40)	7	A-6	DSC-CB0007	Screw	13	C-5	DSP-AB0001	Bobbin Winder Spring	9	A-54
DSC-BF0010	Screw (9/64" n=40)	19	F-19	DSC-CB0007	Screw	13	C-44	DSP-AB0002	Thread Release Return Spring	17	E-29
DSC-BF0010	Screw(11/64" n=40)	19	F-24	DSC-CB0007	Screw(11/64" n=40)	15	D-9	DSP-AB0003	Spring for G-31	21	G-34
DSC-BF0010	Screw(9/64" n=40)	19	F-34	DSC-CB0007	Screw (M5)	15	D-25	DSP-AB0007	Presser Plate Link Spring	15	D-18
DSC-BF0011	Screw(3/16" n=28)	17	E-33	DSC-CB0007	Screw(11/64" n=40)	19	F-3	DSP-AC0001	Safety Plate Spring	9	A-77
DSC-BF0012	Screw(11/64" n=40)	9	A-82	DSC-CB0007	Screw (M=5)	21	G-14	DSP-AC0001	Safety Plate Spring	35	L-46
DSC-BF0012	Screw	31	J-36	DSC-CB0007	Screw	27	I-6	DSP-AD0001	Hook Cover Plate Spring A	13	C-39
DSC-BF0012	Screw(15/64" n=28)	35	L-39	DSC-CB0007	Screw(M5×P0.8)	33	K-11	DSP-AD0002	Hook Cover Plate Spring B	13	C-40
DSC-BF0013	Screw (3/32" n=56)	13	C-34	DSC-CB0009	Screw(15/64" n=28)	11	B-19	DSP-AD0004	Small Button Clamp Plate Spring(L)	27	I-32
DSC-BF0013	Screw	31	J-33	DSC-FA0001	Safety Plate Hinge Screw	9	A-74	DSP-AD0005	Small Button Clamp Plate Spring(R)	27	I-41
DSC-BF0015	Screw	11	B-16	DSC-FA0001	Safety Plate Hinge Screw	35	L-43	DSP-BA0001	Thread Tension Adjusting Spring	17	E-9
DSC-BF0016	Screw	11	B-14	DSC-FA0002	Hand Pulley Roller Hinge Pin	11	B-41	DSP-BA0002	Second Thread Tension Adjusting Spring	17	E-15
DSC-BF0017	Screw	9	A-56	DSC-FA0014	Hinge Screw for E-34	17	E-35	DSP-BA0003	Thread Tension Spring	9	A-64
DSC-BF0018	Screw(1/8" n=40)	7	A-45	DSC-FA0015	Thread Release Link Hinge Screw	17	E-19	DSP-BB0001	Thread Take-Up Spring	17	E-5
DSC-BF0020	Screw (9/64" n=40)	21	G-43	DSC-FA0016	Hinge Screw A for E-20	17	E-21	DWS-AA0001	Link Cam Washer	11	B-3
DSC-BF0021	Thread Trimming Lever Screw	21	G-52	DSC-FA0023	Hinge Screw for G-44	21	G-45	DWS-AA0002	Washer	7	A-46
DSC-BF0024	Screw(9/64" n=40)	31	J-17	DSC-FA0025	Y-Feed Hinge Stud Screw	26	H-6	DWS-AA0003	Shuttle Bearing Washer	13	C-32
DSC-BF0025	Screw	31	J-37	DSC-FA0026	Hinge Screw for Wiper	19	F-17	DWS-AA0004	Washer	7	A-53
DSC-BF0026	Screw(3/16" n=32)	15	D-6	DSC-FA0026	Hinge Screw for Wiper	19	F-33	DWS-AA0004	Washer	9	A-76
DSC-BF0027	Screw-B	15	D-4	DSC-FA0029	Hinge Screw for 4	19	F-7	DWS-AA0004	Washer	35	L-45
DSC-BF0031	Screw(11/64" n=40)	9	A-89	DSC-FA0041	Stud	27	I-20	DWS-AA0005	Washer	7	A-13-1
DSC-BF0031	Screw	27	I-50	DSC-FA0042	Stud	27	I-36	DWS-AA0005	Washer	35	L-50
DSC-BF0033	Screw	27	I-24	DSC-FB0001	Crank Rod Hinge Screw	13	C-12	DWS-AA0006	Washer	9	A-90
DSC-BF0071	Screw	11	B-18	DSC-FB0002	Hinge Screw B for E-20	17	E-23	DWS-AA0006	Washer	11	B-53
DSC-BJ0001	Screw(15/64" n=28)	11	B-4	DSC-FB0003	Hinge Screw for G-31	21	G-32	DWS-AA0006	Washer	15	D-37
DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	7	A-13	DSC-FB0006	Roller Stud for D-34	15	D-35	DWS-AA0006	Washer	21	G-28
DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	13	C-42	DSC-FD0001	Hinge Screw for G-24	21	G-27	DWS-AA0006	Washer	21	G-57

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DWS-AA0006	Washer	26	H-22	GP-014565	Spacer Spring (01,03)	35	L-60	PSC-CB0001	Screw	27	I-11
DWS-AA0006	Washer	27	I-13	GP-014565	Spacer Spring	27	I-46	PSC-CB0004	Screw	31	J-39
DWS-AA0006	Washer	27	I-17	GP-014836	X-Sensor	26	H-27	PSC-CB0006	Screw	29	I-82
DWS-AA0006	Fixed Washer	27	I-45	GP-014837	Y-Sensor	26	H-30	PSC-DC0002	Screw Power Switch	33	K-24
DWS-AA0006	Washer	47	Q-3	GP-017161	Medium Button Clamp(L)	27	I-55	PSC-DD0001	Screw Nail	33	K-17
DWS-AA00070	Washer	13	C-18	GP-017162	Medium Button Clamp(R)	27	I-59	PSC-DD0001	Screw	35	L-21
DWS-AA0008	Thrust Washer	13	C-8	GP-017163	Large Button Clamp(L)	27	I-65	PSC-DD0001	Screw Nail	35	L-31
DWS-AA0011	Washer	15	D-28	GP-017164	Large Button Clamp(R)	27	I-69	PSN-AA0001	Nut	23	G-60
DWS-AA0011	Washer	15	D-46	GP-018137	Feed Plate (Medium)	27	I-63	PSN-AA0002	Nut (3/16" n=28)	21	G-26
DWS-AA0011	Washer	19	F-36	GP-018137	Feed Plate(M)	35	L-55	PSN-AA0009	Nut(M6)	33	K-13
DWS-AA0011	Fixed Washer	35	L-59	GP-018138	Feed Plate(Large)	29	I-74	PSN-AA0009	Nut(M6)	35	L-27
DWS-AA0012	Washer	19	F-6	GP-018138	Feed Plate(L)	35	L-56	PSN-AA0024	Nut(M3)	9	A-87
DWS-AA0027	Washer	19	F-11	GP-027061	Fan Bracket	41	M-77	PSP-AG0001	Halley Coil	29	I-84
DWS-AA0028	Washer (t=0.6)	21	G-46	GP-031285	Small Button Clamp Plate Spring(R) (2mm)	29	I-80	PSR-AA0001	C-Ring (φ15)	15	D-33
DWS-AA0029	Washer	15	D-10	GP-031286	Small Button Clamp Plate Spring(L) (2mm)	29	I-79	PSR-AC0001	E-Ring (φ9)	13	C-19
DWS-AA0029	Washer	15	D-29	GP-031298	Small Button Clamp(R) (2mm)	29	I-78	PSR-AC0002	E-Ring(φ5)	7	A-50
DWS-AA0039	Washer (t=0.7)	21	G-46	GP-031309	Small Button Clamp(L) (2mm)	29	I-77	PSR-AC00030	E-Ring	19	F-10
DWS-AA0057	Washer	15	D-32	GP-034234	Oil Adjustment Block	31	J-35	PSR-AC0004	E-Ring (φ3)	13	C-36
DWS-CA0001	Spring Washer	11	B-52	GP-038256	Wiper(03)	19	F-31	PTC-AG0001	Clip	26	H-46
DWS-CA0001	Spring Washer	26	H-39	GP-038536	Wick	31	J-34	PTC-AG0002	Cable Tie	26	H-45
EA-000728	Step Board Fan	39	M-38	GP-047599	QC Passed Sticker	41	M-63	PTC-AH0001	Cable Holder	7	A-34
EP-000039	SMPS	39	M-25	GP-047656	Small Button Clamp Plate(L)	27	I-29	PTC-AH0004	Cable Holder(10N)	26	H-47
EP-000040	Control Box Fan	39	M-16	GP-047657	Small Button Clamp Plate(R)	27	I-39	PTL-AB0001	L-Shape Wrench	35	L-9
EP-000041	Step Board Fan	39	M-38	GP-051662	Step Board Radiator	39	M-35	PTL-AB0002	L-Shape Wrench	35	L-13
GP-006318	Step Board Radiator	39	M-35	GP-051663	Step Board FET Radiator	39	M-43	PTL-AB0003	L-Shape Wrench	35	L-10
GP-007196	Step Board FET Radiator	39	M-43	GP-051987	FET Radiator Sheet A	41	M-45	PTL-AB0004	L-Shape Wrench	35	L-12
GP-007198	SMD FET Radiator Sheet	39	M-32	GP-051988	FET Radiator Sheet B	41	M-46	PTL-AB0005	L-Shape Wrench	35	L-11
GP-007199	FET Radiator Sheet A	41	M-45	PBR-AA0001	Upper Shaft Bearing (R)	11	B-46	PTL-BA0001	Driver(L)	35	L-1
GP-007201	FET Radiator Sheet B	41	M-46	PBR-AA0002	Bearing	29	I-88	PTL-BA0002	Driver(M)	35	L-2
GP-007203	Main Board Radiator	41	M-51	PBR-BA0002	Shuttle Ring	13	C-31	PTL-BA0002	Driver(S)	35	L-3
GP-007711	Digital Board Sticker	41	M-60	PBR-BA0004	Needle Bearing (KT101310)	13	C-7	PWS-AA0002	Washer	21	G-54
GP-007712	Step Board Sticker	41	M-61	PBR-BA0006	Needle Bearing	11	B-11	PWS-AA0002	Washer	23	G-59
GP-007713	Main Board Sticker	41	M-62	PBR-BA0006	Needle Bearing	11	B-12	PWS-AA0003	Washer	15	D-5
GP-008203	Hinge Screw for Wiper Link	19	F-30	PBR-GB0001	Rod End (R)	21	G-25	PWS-AA0003	Washer	15	D-40
GP-008658	Box Body	39	M-2	PCL-BA0001	Inner Ring	13	C-46	PWS-AA0003	Washer	27	I-3
GP-008659	Rear Cover	39	M-23	PMT-BJ000	Y-Driving Motor Ass'y	26	H-23	PWS-AA0003	Washer	27	I-52
GP-008660	Cable Cover	41	M-58	PMT-BJ0006	X-Driving Motor Ass'y	26	H-16	PWS-AA0003	Washer	47	Q-11
GP-008662	Upper Cover	39	M-15	PPK-BA0001	Spacer O-Ring (P15)	11	B-47	PWS-AA0004	Washer	17	E-31
GP-008663	Lower Frame	39	M-13	PPK-BA0002	O-Ring	11	B-56	PWS-AA0006	Washer	33	K-14
GP-008666	Upper Frame	39	M-11	PPK-BA0002	Oscillator O-Ring	13	C-43	PWS-AA0006	Washer	35	L-28
GP-008667	Insulation Plate	39	M-20	PPN-AA0001	Taper Pin	13	C-4	PWS-AA0008	Washer	35	L-37
GP-008668	Digital Board Bracket	39	M-31	PPN-AF0003	Spring Pin(φ2×ℓ9.8)	13	C-41	PWS-AA0016	Washer	29	I-90
GP-008669	Step Board Bracket	41	M-48	PPN-AG0001	Snap Pin(φ8)	15	D-11	SC-000392	Screw(M4×L30)	39	M-17
GP-008670	Main Board Bracket	41	M-55	PPN-AG0001	Snap Pin (φ8)	15	D-30	SC-000410	Fixing Screw For OP Box	43	N-15
GP-008671	Front Profile Upper	39	M-3	PPN-AG0002	Snap Pin(φ5)	15	D-17	SC-000411	Fixing Screw For OP Box Stand	43	N-16
GP-008672	Front Profile Lower	39	M-5	PSC-AA0005	Bolt(M6×L60)	33	K-12	SC-000622	Screw	35	L-58
GP-008673	Rear Profile Upper	39	M-7	PSC-AA0005	Bolt(M6×L60)	35	L-26	SC-000656	Screw(ST5×L16)	41	M-69
GP-008674	Rear Profile Lower	39	M-9	PSC-AC0001	Screw	11	B-51	SC-000683	Screw(M4×L10)	41	M-54
GP-008701	SMPS Bracket	39	M-26	PSC-AC0002	Screw(M4×P0.7)	7	A-49	SC-000683	Screw(M3×L8)	41	M-78
GP-010843	Voltage Sticker	41	M-64	PSC-AC0003	Screw(M5×P0.8)	13	C-26	SC-0107-4111	Screw (M6×L10)	47	Q-10
GP-011049	Caution Sticker	41	M-65	PSC-AC0006	Screw (M6)	15	D-41	SC-0183-1230	Screw(15/64" n=28)	11	B-6
GP-011450	Front Cover	43	N-2	PSC-AC0006	Screw	27	I-2	SFAM-500-001	Main Motor	11	B-50
GP-011451	Rear Cover	43	N-12	PSC-AC001	Screw (M5×L20)	26	H-19	SN-0121-4000	Nut(15/64" n=28)	17	E-17
GP-011452	CF Card Cover	43	N-11	PSC-AC0012	Screw	35	L-19	SP-000030	Large Button Clamp Plate Spring(L)	27	I-68
GP-011454	Membrane Switch	43	N-1	PSC-AC0014	Screw(M6)	17	E-12	SP-000031	Large Button Clamp Plate Spring(R)	29	I-72
GP-011455	Stand For OP Box	43	N-14	PSC-AC0014	Screw(11/64" n=40)	19	F-28	SP-000032	Medium Button Clamp Plate Spring(R)	27	I-62
GP-011467	Sticker(Small Button)	7	A-31	PSC-AC0014	Screw (M4×P0.7)	21	G-6	SP-000033	Medium Button Clamp Plate Spring(L)	27	I-58
GP-011468	Sticker(Large Button)	7	A-32	PSC-AC0015	Screw (M4×P0.7)	21	G-11	SSBT-0000035	Control Box Ass'y	39	M-1
GP-011469	Sticker(Wiper for Solenoid Type)	7	A-33	PSC-AC0056	Screw (3/16" n=32)	26	H-21	STT140-00001	Thread Trimming Sol. Ass'y	21	G-1
GP-012587	Wiper Crank	19	F-27	PSC-BB0003	Screw-A	15	D-3	-	CD Manual	37	L-66
GP-012588	Wiper Base	19	F-20	PSC-BD0001	Screw	27	I-53	-	Needle(DP×17 #14)	11	B-27
GP-012617	Board Bracket Handle	41	M-75	PSC-CB0001	Screw	11	B-49	-	Nail	33	K-20

Index

[illegible]

Index

[illegible]